

Android



OS

| | |
|------------|---|
| OS | Android |
| Processor | Amlogic S905X ARM Cortex-A53 CPU 2GHz(DVFS) |
| GPU | Mali-450 750Mhz |
| RAM | 1GB/2GB |
| Storage | 8GB/16G/32G-eMMC |
| Network | 802.11b/g/n 2.4G/5G |
| Bluetooth | BT4.0 |
| Ports | 100Mbps RJ-45 |
| OS Version | 6.0/7.0 |
| Other | DLNA |

4G LTE

| | |
|--------|--|
| 4G LTE | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM 150Mbps 50Mbps |
| MHZ-E | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE B1/B5/B8@WCDMA 850/900/1800/1900@GSM |
| MHZ-A | B2/B4/B8/B17@FDD LTE B38/B39/B40/B41@TDD LTE B1/B8@WCDMA B34/39@TD-SCDMA 900/1800@GSM |
| MHZ-CE | B1/B3/B5/B8@FDD LTE B38/B39/B40/B41@TDD LTE B1/B8@WCDMA B34/B39@TD-SCDMA BC0@CDMA2000 1X/EXDO 900/1800@GSM |
| MHZ-E | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE B38/B40/B41@TDD LTE B1/B5/B8@WCDMA B3/B8@GSM |
| MHZ-V | B4/B13@FDD LTE |
| MHZ-A | B2/B4/B12@FDD LTE B2/B4/B5@WCDMA |
| MHZ-AU | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE B40@TDD LTE B1/B2/B5/B8@WCDMA B2/B3/B5/B8@GSM |
| MHZ-J | B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE B41@TDD LTE B1/B6/B8/B19@WCDMA |
| zigbee | Zigbee/ZigbeePRO/ZigbeeRF4CE/6LoWPAN 2400-2483.5MHz |

Video

| | |
|-------|--|
| Video | H.265 4K @60fps 10btis VP9 Profile 2 H.264 4K@30fps AVS 1080P@60fps H.264 1080P @60fps |
| Video | MPEG1/2/4 H.265/HEVC |
| Video | AVC/VC-1 RM/RMVB Xvid/DivX3/4/5/6 RealVideo8/9/10 |
| Audio | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg |
| Audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE |
| Image | JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| Other | Miracast Airplay Skype Picasa Youtube Flickr Facebook |
| Other | |

規格

| | |
|-----|---------------------------|
| USB | 2* USB2.0, 2* USB 2.0 |
| TF | 1* TF |
| SIM | 1* Micro-SIM 1* Micro-SIM |
| 充電 | 1* 充電器 |
| 網路 | 1* RJ45 LAN 10M/100M |
| 音訊 | 1* AV-OUT/IR-in |

電源

| | |
|----|----------------------|
| 輸入 | 100-240V AC 5V/2A DC |
| 電池 | 18650 1-3 |

Android 設定

1. 4G LTE 設定
2. 4G LTE 設定
3. 設定
4. 設定
5. 設定

4G LTE



4G LTE



4G LTE



4G LTE



4G LTE



4G LTE



Sim Slot



OTT TV BOX

4K HDR **HDMI 2.0**
HDCP 2.2

Internal Zigbee(optional)
Internal Rrecharge Lithium

CEC

4G LTE

Android 6.0/7.0

Android TV

1. 4K HDR

Android TV 4K HDR 支援するテレビを選択してください。

2. アプリ

Netflix、Amazon Prime Video、Disney、YouTube などのアプリをインストールしてください。

3. Android TV

Android TV モードを有効にするには、テレビのメニューから設定を開き、Android TV を有効にしてください。

4. Google Assistant

Google Assistant を使用するには、テレビのメニューから設定を開き、Google Assistant を有効にしてください。

5. Google Play

Google Play を使用するには、テレビのメニューから設定を開き、Google Play を有効にしてください。

6. 接続

Android TV を Wi-Fi、HDMI、USB に接続するには、テレビのメニューから設定を開き、接続設定を確認してください。

7. Android TV

Android TV を使用するには、テレビのメニューから設定を開き、Android TV を有効にしてください。

8. Android TV

Android TV を使用するには、テレビのメニューから設定を開き、Android TV を有効にしてください。

9. Android TV

Android TV を使用するには、テレビのメニューから設定を開き、Android TV を有効にしてください。

10. Android TV

Android TV を使用するには、テレビのメニューから設定を開き、Android TV を有効にしてください。

Android TV を使用するには、テレビのメニューから設定を開き、Android TV を有効にしてください。